







1. Commencer




Vitesse de cuisson




OK



NOT OK






Heures de cuisson






<p>Facile à cuisiner</p>	<p>1 – 2 heures</p>
	<p>3-4 heures</p>
	<p>5-8 heures</p>






Instructions de pliage





2. Comment utiliser le panier à Rétention de Chaleur ou la Boîte Thermos



Cuiseurs	Pièces du bois
----------	----------------

			10
	+		5
	+		0
	+		2
	+		4



3. Comment utiliser le WAPI

